



CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856, Praha 5 –
Stodůlky
PSČ: 155 00
e-mail: cslab@cslab.cz

tel: 224 453 124
fax: 224 453 124
<http://www.cslab.cz>



Tabulka: Seznam nedostatků

Označení PT:	PT/S/OV/1/2020 (PT1)
Matrice:	Odpadní voda
Ukazatele:	Vzorkování odpadní vody
	Nedostatky
Vzdělávání pracovníků:	vzorkaři nemají stanoven pravidelný interval školení a nemají pravidelné školení (prosíme doložit)
Dokumentace	neexistence plánu vzorkování, neexistence standardního operačního postupu (SOP) na vlastní odběr, měření veličin na místě, odběrového protokolu / záznamu o odběru s údaji o předání vzorku do laboratoře nebo jejich naprostá nevhodnost pro daný účel
	nerevidovaný SOP (alespoň rok předtím), neexistence postupu pro používání vzorkovacího zařízení, neexistence záznamů o údržbě vzorkovacího zařízení, chybějící návody
Odběr vzorku	neexistence vzorkovacího zařízení či nevhodného pro daný účel, chyby při instalaci vzorkovacího zařízení
	nechlazení během odběru, odběrová skupina musí prokázat v rámci validace, že nemusí chladit a musí mít příslušnou dokumentaci sebou
	nevhodná úprava vzorku (odběrová skupina nerespektuje platné právní předpisy – homogenizace vzorku (i ruční)), cezení přes nevhodné síto
	neprovádí měření teploty během odběru – prozatím se nepovažuje za zásadní nedostatek neprovádí měření teploty po odběru – považuje se za zásadní nedostatek
	neexistence teploměru a jeho kalibrace – považuje se za zásadní nedostatek
Odběr pro chemický rozbor	nevhodné vzorkovnice
	významná neobratnost při práci
BOZP	dodržování hygieny práce – pracovní oděv, rukavice, vhodná obuv
Doprava vzorku do laboratoře	přeprava vzorků bez chladičeho boxu nebo jinak zajištěného chlazení, žádná kontrola teploty během transportu
Kontrola kvality	neprovádí žádnou kontrolu kvality
Zkoušky prováděné na místě odběru	není identifikován konkrétní pracovník, který provedl zkoušku (měření teploty, pH)