



CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856/14, Praha 5
PSČ: 155 00
e-mail: cslab@cslab.cz

tel: 224 453 124
fax: 224 453 124
<http://www.cslab.cz>



Tabulka: Seznam nedostatků

Označení PT:	PT/S/SP/1/2024 (PT6)
Matrice:	Surová a povrchová voda
Ukazatele:	Vzorkování surové a povrchové vody
	Nedostatky
Odběr	neexistence vzorkovacího zařízení a pomůcek či nevhodného vybavení pro daný účel
	volba nevhodného bodu odběru (vzhledem ke stavu toku a tvaru břehu na místě odběru)
	nedodržení správné hloubky odběru (nesprávné vyhodnocení pro odběrové místo)
	odběr povrchové vrstvy – nereprezentativního filmu na hladině
	porušení – zvíření dnových sedimentů při vlastním odběru
	významná neobratnost při práci
	neoznačené vzorkovnice
	chybné plnění vzorkovnic
	neponechání vzduchové bubliny ve vzorkovnici pro MB rozbor
	nepoužití vhodné konzervace vzorků
Doprava vzorku do laboratoře	přeprava vzorků bez chladicího boxu nebo jinak zajištěného chlazení
	žádná kontrola teploty během transportu
Vzdělávání pracovníků:	vzorkaři nemají stanoven pravidelný interval školení a nemají pravidelné školení (prosíme doložit)
Dokumentace	neexistence standardního operačního postupu (SOP), plánu vzorkování a odběrového protokolu / záznamu o odběru nebo jejich naprostá nevhodnost pro daný účel, nerevidovaný SOP, nedostupnost dokumentů na místě odběru
Kontrola kvality odběru	neprovádí kontrolu kvality odběru
Zkoušky prováděné na místě odběru	použití nevhodného postupu při stanovení rozp. kyslíku a teploty
	není identifikován konkrétní pracovník, který provedl zkoušku
	není identifikován konkrétní přístroj, pomocí kterého byla zkouška provedena