

	CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14, Praha 5 PSČ: 155 00 e-mail: cslab@cslab.cz	tel: 224 453 124 fax: 224 453 124 http://www.cslab.cz	
Tabulka: Seznam nedostatků:			
Označení PT:	PT/S/PSV/1/2025 (PT3)		
Matrice:	Pitná voda a voda určená k výrobě pitné vody		
Ukazatele:	Vzorkování pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody		
	Nedostatky		
Odběr pro mikrobiologický a biologický rozbor	pro mikrobiologický rozbor nepostupuje dle novely vyhlášky č. 70/2018 Sb. § 7 odst. 2)		
	neprovedení dezinfekce		
	není stanovena minimální doba působení dezinfekčního prostředku		
	významná neobratnost při práci		
	neoznačené vzorkovnice		
	nesterilní vzorkovnice		
	nedekontaminované odběrové pomůcky		
	vypláchnutí vzorkovnice před odběrem		
	absence dechloračního činidla ve vzorkovnici před odběrem		
	neponechání vzduchové bubliny ve vzorkovnici		
Odběr pro chemický a radiologický rozbor	významná neobratnost při práci		
	neoznačené vzorkovnice		
	chybné plnění vzorkovnic		
	nepoužití vhodné konzervace vzorků		
Pořadí vzorků	nevhodné pořadí vzorků vzhledem k možné kontaminaci		
	neprovedení odběru prvního litru vody na stanovení Pb, Ni, Cu v rámci úplného rozboru vzorku z DS (odběr bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody)		
Doprava vzorku do laboratoře	přeprava vzorků bez chladičového boxu nebo jinak zajištěného chlazení		
	žádná kontrola teploty během transportu		
Vzdělávání pracovníků:	vzorkaři nemají stanoven pravidelný interval školení a nemají pravidelné školení (prosíme doložit)		
Dokumentace	neexistence standardního operačního postupu (SOP), plánu vzorkování a odběrového protokolu / záznamu o odběru nebo jejich naprostá nevhodnost pro daný účel, nerevidovaný SOP		
Kontrola kvality odběru	neprovádí kontrolu kvality odběru		
Zkoušky prováděné na místě odběru	použití nevhodného postupu při stanovení volného (aktivního) chlóru, neprovádění stanovení volného (aktivního) chlóru a teploty v rámci odběrů		
	neprovádí kontrolu kvality terénních zkoušek		
	není identifikován konkrétní pracovník, který provedl zkoušku		
	není identifikován konkrétní přístroj, pomocí kterého byla zkouška provedena		