



CSlab spol. s r.o.  
Bavorská 856, Praha 5 –  
Stodůlky  
PSČ: 155 00  
e-mail: cslab@cslab.cz

tel: 224 453 124  
fax: 224 453 124  
<http://www.cslab.cz>



**Tabulka: Seznam nedostatků**

<b>Označení PT:</b>	<b>PT/S/OV/1/2019 (PT1)</b>
<b>Matrice:</b>	<b>Odpadní voda</b>
<b>Ukazatele:</b>	<b>Vzorkování odpadní vody</b>
	<b>Nedostatky</b>
<b>Vzdělávání pracovníků:</b>	vzorkaři nemají stanoven pravidelný interval školení a nemají pravidelné školení (prosíme doložit)
<b>Dokumentace</b>	neexistence plánu vzorkování, neexistence standardního operačního postupu (SOP) na vlastní odběr, měření veličin na místě, odběrového protokolu / záznamu o odběru s údaji o předání vzorku do laboratoře nebo jejich naprostá nevhodnost pro daný účel
	nerevidovaný SOP (alespoň rok předtím), neexistence postupu pro používání vzorkovacího zařízení, neexistence záznamů o údržbě vzorkovacího zařízení, chybějící návody
<b>Odběr vzorku</b>	neexistence vzorkovacího zařízení či nevhodného pro daný účel, chyby při instalaci vzorkovacího zařízení
	nechlazení během odběru, odběrová skupina musí prokázat v rámci validace, že nemusí chladit a musí mít příslušnou dokumentaci sebou
	nevhodná úprava vzorku (odběrová skupina nerespektuje platné právní předpisy – homogenizace vzorku (i ruční)), cezení přes nevhodné síto
	neprovádí měření teploty během odběru – prozatím se nepovažuje za zásadní nedostatek
	neprovádí měření teploty po odběru – považuje se za zásadní nedostatek
	neexistence teploměru a jeho kalibrace – považuje se za zásadní nedostatek
<b>Odběr pro chemický rozbor</b>	nevhodné vzorkovnice
	významná neobratnost při práci
<b>BOZP</b>	dodržování hygieny práce – pracovní oděv, rukavice, vhodná obuv
<b>Doprava vzorku do laboratoře</b>	přeprava vzorků bez chladicího boxu nebo jinak zajištěného chlazení, žádná kontrola teploty během transportu
<b>Kontrola kvality</b>	neprovádí žádnou kontrolu kvality
<b>Zkoušky prováděné na místě odběru</b>	není identifikován konkrétní pracovník, který provedl zkoušku (měření teploty, pH)